

1. Firmware bijwerken LVRSys[®]

Ontwerp:	3-fasige / 1-fasige systemen
Artikelnr. LVRSys®:	180.1000.1xxx/180.1000.2xxx
	180.1000.35xx/180.1000.4xxx
Artikelnr. LVRSys CPU:	356.6047.00.01/356.6047.00.02
	356.6047.00.03/356.6047.00.04



Figuur 1 LVRSys CPU

1.1 Download de FW-bestanden van de A-Eberle homepage

De downloadlink ontvang je via e-mail of neem contact op met LVRSys support.

1.2 Kopiëren op USB-stick

- **>** Pak het zipbestand uit (van de downloadmail).
- Sla de bestanden op een FAT32 geformatteerde USB-stick op.
- De onderstaande mappenstructuur is verplicht, geen bovenliggende map op de USBstick (USB-stick:uitgepakte bestanden, bijvoorbeeld E:...).

ren 🔻 🛛 Freigeben für 🔻 Neuer Or	dner		
Name	Änderungsdatum	Тур	Größe
鷆 арр	21.04.2015 08:56	Dateiordner	
퉬 images	21.04.2015 08:56	Dateiordner	
퉬 script	21.04.2015 08:56	Dateiordner	
🌗 update	21.04.2015 08:56	Dateiordner	
🗊 winupdate	25.02.2015 13:15	Konfigurationseinstellungen	1 KB

Figuur 1-1 Mapstructuur voor de update via de USB-stick



2. Update

LET OP!	Vernietiging van onderdelen door overbelasting!
	 Zorg ervoor dat de serviceschakelaar actief is voordat je het updateproces start

Als de bedrijfsschakelaar wordt geactiveerd, worden de thyristors geïsoleerd van de netspanning en worden de transformatoren kortgesloten. De besturingsfunctie is buiten werking. Er kan een beveiligd updateproces worden gestart.

Volledige updateprocedure:

- Activeer de serviceschakelaar.
 - 🖖 Regelaar gaat in foutmodus.
- Plaats de USB-stick.
- Selecteer de menuoptie *Firmware-update*.
- ⇒ PIN invoeren door op de toetsen omhoog/omlaag en links/rechts te drukken.
- **C** Druk op de enter-toets om de zoekopdracht te bevestigen.
- ➔ Druk op Ja om de selectie te bevestigen.
 - 🖖 Even wachten wordt weergegeven.
- **O** Druk tijdens het updateproces niet op knoppen en activeer de serviceschakelaar niet.
 - be regelaar heeft ongeveer 5 minuten nodig om het updateproces te voltooien.
 - 🖖 De regelaar wordt opnieuw geïnitialiseerd.
 - be regelaar blijft in foutmodus terwijl de update wordt voltooid.
- Deactiveer de serviceschakelaar.
- Verwijder de USB-stick.
 - ♥ Regelaar gaat in *automatische* modus.
 - ♥ De updateprocedure is voltooid.



Firmware update kan langer duren (>= 12.00.07 / 12.01.03 / 11.54.09) (ongeveer 5 min.) en leiden tot een dubbele herstart. Het scherm wordt zwart tussen de twee herstarts.

In sommige gevallen worden de parameters teruggezet naar de fabrieksinstellingen.



2.1 Controleer de regelaarparameters

Vergelijk met het testcertificaat in de map Documationen:

8 Check c	ontroller parameters						
8.1 Check controller parameters (see operation manual)							
8.1.1	Set point		=	230 V	×		
8.1.2	Tolerance I	band +	=	103 %	×		
8.1.3	Tolerance I	band -	=	97 %	X		
8.1.4	Reaction ti	me	=	10 Vs	X		
8.1.5	Impedance	Impedance			X		
8.1.6	Balance	Balance			×		
8.1.7	Check setup (master passwor	d required)	Adjustment:				
Step width See test certificate KNI							
Language (depending requirement) = en							
8.1.8	Time and date set correctly?		L		×		
8.1.9 Serial number (system) adjusted?							

Controleer de tijd en datum.

- ➔ Controleer de stapbreedte en KNI (laatste pagina van het scherm) met het testcertificaat.
- Serienummer / Apparaatnummer dat je op het naamplaatje vindt:







3. Menuoverzicht:

Switch to	Auto		Auto						
Auto	ut 228.2 v ·	+0.0%	u1z 2	27.9 🗸					
Manual	un 228 2 u	±0.0%		27 9					
Setup	02 220.20	τU.U /o	022 6	27.0 V					
Display	_{U3} 228.2 _V -	+0.0%	u3z 2	27.9 🗸					
-									
Switch to	Manual		Manual		Manual				
Auto	U1 231.3	V	U2 23	1.2V	U3 231.4	V			
Manual	+0.0%		+0.0%		+0.0%		$\overline{}$		
Setup									
Display		10%	10%	0 10%	10% 0	10%			
Switch to	 Parameter		Setup		Device Info		Factory Settings		
Auto	Set point	230.0V	Communi	cation >>>	Firmware Upd	ate	Tap step range	2.00%	
Manual	Tolerance +	103%	Security	>>>	Logbook	>>>	Net freq	50Hz	
Setup	Tolerance –	97%	Date	07.11.2017	FW-Version	>>>	CT ratio	21.0	$ \rightarrow $
Display	Reaction time	10.0Vs	Time	12:27	LOG ERR	0x4000	Reset indicator		
	Impedance	0.000	Languag	e English	Type number	>>>	Clear statistics	>>>	
	Bal. active	1				1	T104 licensing		
	<u margin<="" th=""><th>90%</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></u>	90%							
	>U Margin	110%							

Contactpersoon voor vragen:

Team LVRSys -Laagspanningsregeling Tel. +49 (0) 911 / 62 81 08-105 E-Mail: <u>lvrsys-support@a-eberle.de</u>