



## EV-INSTALLATIETESTER

De TM1015 is een complete EV-laadpalen testerkit en is expliciet ontworpen voor monteurs die EV-installaties moeten testen voor opleveren of onderhoud. De set bestaat uit een installatietester en een speciale adapter voor laadpalen.

Naast de standaard installatietester functies zoals o.a. spanningsmeting, isolatieweerstandsmeting, RCD uitschakelstroom- en tijd, loop-impedantie, draaiveld etc. biedt de EV-adapter speciale functies die bij een laadpaalttest horen en simuleert het gedrag van een elektrische auto. De adapter simuleert o.a. de Proximity Pilot (PP) en Control Pilot (CP) statussen, evenals de PE Pre-test, CP Error en PE error en wordt geleverd met zowel een Type I als een Type II aansluitstekker.

De tester is licht in gewicht en daarmee comfortabel om mee te werken. Daarnaast is een handgreepbediening standaard onderdeel van de levering.

### Belangrijkste kenmerken TM1015:

- 6 mA RCD-DD pure DC test
- Automatische EV test procedure
- Auto start loop & doorgangstest
- Type AC, A, B & selectieve (S) RCD test
- Rmax en Zmax
- Variabele RCD test
- LCD display met kleurverandering bij afwijking
- Proximity Pilot (PP) state 13, 20, 32 en 63A \*
- Control Pilot (CP) state A, B, C en D \*
- PE pre-test, CP error "E" en PE error
- Type I en Type II stekkers meegeleverd
- Met handgreepbediening

\* Deze actie is geldig voor bestellingen t/m 23 december 2022



### Leveromvang:

- TM1015 installatietester
- Stevige toolbox koffer
- Handgreepbediening
- Shuko en meetsnoeren, krokodillenclips
- EV test adapter en Type I en II stekkers
- Kalibratiecertificaat